


NOVIBLE



EXTENSION DE ROBINET

PIVOTANTE

1440°


Manuel d'utilisation

VERSION FRANÇAISE

Cher utilisateur,

Merci pour votre achat ! Pour des performances optimales et une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et conserver ce manuel pour référence future.

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE



Extension de robinet
pivotante à 1440° ×1



Joint pour robinet à
filetage femelle M24 ×1



Joint pour robinet à
filetage mâle M22 ×1



Joint pour robinet à
filetage mâle M20 ×1



Clé à fourche ×1




Clé Allen ×1



Manuel d'utilisation ×1

2. APERÇU DU PRODUIT

Conçue pour plus de praticité, cette extension de robinet pivotante à 1440° offre une grande flexibilité de mouvement pour atteindre tous les recoins de votre évier. Les deux modes de jet, jet continu et douchette, s'adaptent à différents usages. Compatible avec la plupart des robinets standards, l'installation est rapide et simple.



3. CARACTÉRISTIQUES

- Plusieurs articulations pour une rotation complète à 1440°
- Contrôle du jet : mode jet continu et mode douchette
- Installation facile grâce aux joints et outils inclus
- Fabriqué en laiton chromé durable

4. COMPATIBILITÉ

Conçue pour s'adapter aux filetages standards de robinet : M24 femelle, M22 mâle et M20 mâle. Les joints inclus assurent une connexion étanche et limitent les risques de fuite pour chaque configuration.

5. COMMENT CHOISIR LA CONFIGURATION APPROPRIÉE

Types de filetage (guide rapide) :

- A. Filetage femelle = filetage interne (à l'intérieur de l'ouverture du robinet)
 B. Filetage mâle = filetage externe (à l'extérieur de l'extrémité du robinet)

Choix de la configuration :

Le filetage de votre robinet	Filetage de l'extension	Joint compatible	
Filetage femelle M24 du robinet	Filetage mâle M24 de l'extension	Joint pour robinet à filetage femelle M24	
Filetage mâle M22 du robinet	Filetage femelle M22 de l'extension	Joint pour robinet à filetage mâle M22	
Filetage mâle M20 du robinet	Filetage femelle M20 de l'extension	Joint pour robinet à filetage mâle M20	

Remarque : Retirez l'aérateur existant avant de vérifier le type de filetage.

Remarque importante : Non compatible avec les robinets sans aérateur amovible ou avec des tailles de filetage non standard, sauf si un adaptateur approprié est utilisé.


6. ÉTAPES D'INSTALLATION

Étape 1 : Fermez le robinet :

Fermez le robinet avant l'installation.

Étape 2 : Retirez l'ancien aérateur :

Dévissez et retirez l'aérateur existant du robinet.





Étape 3 : Identifiez le type de filetage de votre robinet :

Vérifiez si le filetage de votre robinet est de type M24 femelle, M22 mâle ou M20 mâle.

Étape 4 : Sélectionnez la configuration appropriée :


Choisissez le raccord du produit et le joint appropriés :

Robinet femelle M24	Raccord mâle M24	Joint pour robinet femelle M24
Robinet mâle M22	Raccord femelle M22	Joint pour robinet mâle M22
Robinet mâle M20	Raccord femelle M20	Joint pour robinet mâle M20




Étape 5 : Insérez le joint approprié :

Placez le joint approprié dans le raccord du produit.


**Étape 6 : Vissez l'extension sur le robinet :**

Vissez l'extension à la main.

**Étape 7 : Serrez délicatement si nécessaire :**

Utilisez la clé à fourche uniquement si le serrage à la main n'est pas suffisant.

Ne serrez pas
excessivement.

**Étape 8 : Vérifiez l'absence de fuites :**

Ouvrez l'eau lentement et vérifiez qu'il n'y a aucune fuite.




7. UTILISATION DES OUTILS – CLÉ À FOURCHE ET CLÉ ALLEN

A. Clé à fourche :

Utilité :


- À utiliser uniquement si le serrage à la main n'est pas suffisant.
- Serrez délicatement.
- Ne serrez pas excessivement.



B. Clé Allen / Réglage des articulations :

- Serrez légèrement si le bras semble lâche ou s'abaisse.
- Desserrez légèrement si la rotation semble trop difficile.
- Ajustez lentement, par petits tours successifs.
- Ne forcez pas.
- Ne serrez pas excessivement.


SERRER = PLUS DE RÉSISTANCE
DESSERRER = MOINS DE RÉSISTANCE



8. INSTRUCTIONS D'UTILISATION


1. Rotation :

Ajustez délicatement les articulations pour diriger l'eau là où nécessaire. Ne forcez pas le bras au-delà de son amplitude naturelle de mouvement.




2. Contrôle du jet :

Tournez la tête du mousseur pour passer du mode jet continu au mode douche.



3. Résistance des articulations :

Si le bras semble trop lâche ou trop serré, ajustez délicatement la vis de l'articulation à l'aide de la clé Allen. Consultez la section Utilisation des outils.



9. ENTRETIEN ET MAINTENANCE


- Nettoyez régulièrement la surface avec un chiffon doux et de l'eau.



- Évitez les produits chimiques agressifs ou les matériaux de nettoyage abrasifs.



- Si le débit d'eau diminue, dévissez la tête du mousseur et rincez le filtre afin d'éliminer les débris.



- Vérifiez que le joint est propre et correctement positionné en cas de fuite.
- Ne forcez pas les articulations rotatives pendant l'utilisation ou le nettoyage.

10. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne serrez pas excessivement lors de l'installation afin d'éviter tout dommage.
- Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés avant utilisation.
- À utiliser uniquement avec des robinets standards compatibles.
- Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.
- N'appliquez pas de force excessive lors des réglages.

11. DÉPANNAGE – INSTALLATION, RÉGLAGE ET FUITES

PROBLÈME	SOLUTION
Fuite au niveau du raccord du robinet	Vérifiez que le bon joint est installé, que le type de filetage correspond à votre robinet et que le raccord est serré délicatement.
Fuite au niveau de l'articulation rotative	Vérifiez que l'articulation est correctement serrée. Si la fuite persiste, cessez d'utiliser le produit et contactez le service client.
Ne s'adapte pas	Assurez-vous que votre robinet est de type M24 femelle, M22 mâle ou M20 mâle. Ce produit peut ne pas être compatible avec les robinets non standard.
Difficile à installer	Ne forcez pas. Vérifiez l'alignement du filetage et assurez-vous d'utiliser le bon raccord et le bon joint.
Raccord desserré	Alignez correctement les filetages et serrez délicatement à la main, puis utilisez la clé à fourche si nécessaire.

11. DÉPANNAGE – INSTALLATION, RÉGLAGE ET FUITES

PROBLÈME	SOLUTION
Le bras semble lâche / s'abaisse	Serrez délicatement la vis de l'articulation avec la clé Allen jusqu'à ce que le bras reste en position.
La rotation semble trop difficile	Ne forcez pas le bras. Desserrez légèrement la vis de l'articulation avec la clé Allen si nécessaire.

12. DÉPANNAGE – DÉBIT D'EAU ET UTILISATION

PROBLÈME	SOLUTION
Faible pression d'eau	Dévissez la tête du mousseur et rincez le filtre afin d'éliminer les débris.
Débit irrégulier	Nettoyez le filtre et les trous de sortie. Assurez-vous que la tête du mousseur est complètement réglée sur un seul mode.
Jet d'eau anormal	Vérifiez que la tête du mousseur est propre et que le mode de jet est correctement sélectionné.
Gouttes après utilisation	Quelques gouttes peuvent rester après la fermeture du robinet. Si l'écoulement continue, vérifiez le joint et l'étanchéité.
Bruit pendant l'utilisation	Vérifiez la présence de débris dans le filtre, une installation incorrecte ou une pression d'eau excessive.

13. INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE

Marque :	NOVIBLE
Produit :	Extension de robinet pivotante 1440°
Nom de l'entreprise :	Arauzo Brothers SARL
Adresse :	35 rue du Met, 77600 Bussy-saint-Martin, France
Adresse e-mail de contact :	contact@novible.eu